



Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!




youtube.com/kinderkraftofficial




kinderkraft.com

Nico



x 2

1



x 2

2




x 2

3



x 2

4




x 1

5




x 1

6



7*



x 4

A



x 3

B




x 8

C



x 4

D




x 1

E




x 4


F




1.



2.



3.



4.

Dragi potrošači

Hvala vam što ste izabrali Kinderkraft proizvod. Naši dizajni su orijentisani na decu – bezbednost i kvalitet su uvek na prvom mestu, budite sigurni znajući da ste napravili najbolji izbor.

VAŽNO, SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU: PROČITAJTE PAŽLJIVO

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I MERE PREDOSTROŽNOSTI

UPOZORENJE

- Budite svesni rizika od otvorene vatre i drugih izvora jake toplote, kao što su vatra na električnim šporetima, gasna vatra, itd. u neposrednoj blizini krevetića;
- Ne postavljajte krevet blizu izvora toplote, prozora i drugog nameštaja.
- Ne koristite krevetić ako je neki deo polomljen, pocepan ili nedostaje i koristite samo rezervne delove koje je odobrio proizvođač; rezervne delove može isporučiti samo proizvođač.
- Ne ostavljajte ništa u krevetiću i ne postavljajte krevetić blizu drugog proizvoda koji bi mogao da obezbedi uporište ili predstavlja opasnost od gušenja ili davljenja, npr. konopci, kablovi za roletne/zavesu. Druge proizvode treba postaviti ili čvrsto uz bilo koji zid ili imati razmak od 300 mm između zida i bočne strane kreveta;
- Nemojte koristiti više od jednog dušeka u krevetiću.
- Najniži položaj baze je najsigurniji. Kada dete počne da sedi bez pomoći – koristite samo ovaj nivo.
- Debljina dušeka treba da bude takva da unutrašnja visina (mereno od vrha dušeka do gornje ivice okvira krevetića) bude najmanje 500 mm u najnižem položaju podnožja krevetića i najmanje 200 mm u najvišoj poziciji osnove krevetića.
- Maksimalna debljina dušeka: 9 cm.
- Dušek treba da bude dimenzija 120 x 60 cm. Dužina i širina treba da budu tako da ne bude razmaka više od 30 mm između dušeka i stranica i krajeva.
- Sve montažne elemente i spojeve treba pravilno zategnuti i redovno proveravati i po potrebi ponovo zategnuti.
- Krevet sa visokim stranicama: Da bi se sprečile povrede usled pada, ako dete može da izađe iz krevetića, krevetac se ne bi trebalo koristiti za to dete.
- Krevet je namenjen deci od rođenja do 4 godine. Pažnja! Funkcija kauča na razvlačenje dečijeg krevetića je namenjena deci od 18 meseci do 4 godine.
- Za transport ili skladištenje moguće je odvojiti glavne delove krevetića.

Delovi kreveta : Pogledajte stranu 4

Montaža:

Započnite montažu krevetića spajanjem elementa (1) i nožica (3) i (4) pomoću šrafova (D) i imbus ključa (E) koji se nalaze u kompletu (sl. 1).

Ponovite isti postupak sa drugim elementom. (1).

Povežite elemente (1) na dno (5) pomoću kompleta za montažu (A) i (F) i imbus ključa (slika 2).

NAPOMENA: Krevet ima tri nivoa podešavanja dna. Spojite stranu (2) sa elementom (1) tako što ćete je zavrnuti šrafovima (C) i imbus ključem (slika 3). Ponovite isti postupak na drugoj strani. Kada koristite funkciju kauča, uklonite jednu od stranica (2) pre ruke i koristite šrafove B da montirate stranu (6) (slika 4).

Krevet je spreman za upotrebu nakon umetanja dušeka (7* - PAŽNJA! Krevet je dostupan u dve verzije: sa ili bez dušeka).

Održavanje i čišćenje

Okvir – prebrisati sa mekanom i čistom krpom..

	Ručno pranje		Ne prati. Proizvod ošistiti čistom i vlažnom krpom.
	Ne izbeljivati		Ne peglati
	Ne centrifugirati		Ne čistiti hemijski

Nemojte savijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne čuvajte u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do pojave buđi.