

Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual
VIDEO!



[youtube.com/kinderkraftofficial](https://www.youtube.com/kinderkraftofficial)




kinderkraft.com

SMARTPLAY SEA

SRB Podloga za igru

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1



2



3



4



5




6



7



8




12x


9



10




A1





A2




B1



B2



C



D

Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti I kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU!

UPOZORENJE!

Dete nikada ne sme ostati bez nadzora.

- Ovaj proizvod neće zameniti krevetić ili krevet. Ako je vašem detetu potreban san, treba ga smestiti u odgovarajući krevetić ili krevet.
- Podloga za igru je dizajnirana za upotrebu kod kuće, na podu ili travi.
- Pre nego što položite podlogu na ravnu površinu, očistite je tako da nema oštrih ili sitnih predmeta koji bi mogli oštetiti proizvod i povrediti dete.
- Postavljanje podloge za igru na platformu, npr. sto, može biti opasno.
- Da biste izbegli povrede prilikom sklapanja i rasklapanja proizvoda, uverite se da deca nisu u njegovoј blizini.
- Ne pomerajte i ne podižite proizvod sa detetom unutra.
- Nikada nemojte koristiti gornju šipku za igračke kao ručku za nošenje.
- Imajte na umu rizik od otvorene vatre i drugih izvora toplote, kao što su električni šporeti, šporeti na plin koji se nalaze u blizini proizvoda.
- Ne koristite proizvod ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju.
- Ne koristite dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Pre upotrebe podloge, uklonite sve folije, kartone i druge vrste materijala za zaštitu proizvoda.
- Pre korišćenja podloge za igru, odrasla osoba treba da proveri tačnu instalaciju i tehničko stanje proizvoda. U slučaju oštećenja, prestanite da koristite proizvod i kontaktirajte proizvođača

Delovi podloge:

1. Podloga osnove
2. Šipke za igračke povezane stezaljkama koje se završavaju montaznim kukavam
3. Igracka avion-zvečka
4. Morska zvezda-igračka
5. Igračka galeb
6. Oblak ogledalo
7. Igračka riba- suskaav
8. Jastuk
9. Plastične lopte x12
10. Montazne kuke x5

MONTAZA:

1.Otvorite pakovanje i proverite da li su sve komponente u kutiji i da nisu oštećene.

2. Postavite obrazovnu podlogu (1) na ravnu površinu.

NAPOMENA: Nikada ne postavljajte obrazovnu prostirku na povišenu platformu, na primer, sto, jer to može predstavljati opasnost.

3. Odrežite stezaljku koja povezuje kraj šipki (2)

NAPOMENA: Kada sečete stezaljku, držite sva 4 kraja šipke i pažljivo ih rasklopite. U suprotnom, šipke će se spontano odvijati značajnom brzinom

4. Priključite kuke za montažu šipki (2) na omče na bazi edukativne prostirke (1), u zavisnosti od izabrane funkcije:

- prostirka položena ravno (Sl. A1)-sa omčama na dnu podloge strunjače (Sl.A2)
- sa uzdignutim stranicama (Sl. B1)-sa omčama na dnu podloge

- prostirke (Sl. B2). Zatim povežite pričvršćivače sa kukom i omčom koji se nalaze na 6 uglova na dnu prostirke (SL.C)
5. Okačite igračke (3,4,5,6,7) na šipke koristeći kuke (10) (SL.D). Igračke na kukama se takođe mogu montirati na podnožje prostirke.

Održavanje i čišćenje

Osnova podloge može se ručno prati.

Ne perite ostatak delova u mašini za pranje veša. Umesto toga, očistite ih vlažnom krpom.

	Ne prati. Proizvod održavati vlažnom krpom i blagim sapunom		Ručno pranje
	Ne izbeljivati		Ne sušiti u mašini za sušenje
	Sušiti na vazduhu		Ne peglati
	Ne čistiti hemijski		

Nemojte presavijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne skladištite u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do stvaranja plesni.

Skladištenje

Čuvati proizvod spakovan i van domaćaja dece.



MANUFACTURER

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzanska 1/5
60-413 Poznań