



Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!



youtube.com/kinderkraftofficial



kinderkraft.com


4SMART

SRB Podloga za igru


SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU




1.



2.




3.




4.



5.




6.




7.



8.




A




B



C



D



E

Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU! UPOZORENJE!

Dete nikada ne sme ostati bez nadzora.

- Ovaj proizvod neće zameniti krevet ili krevet. Ako je vašem detetu potreban san, treba ga smestiti u odgovarajući krevet ili krevet.
- Podloga za igru je dizajnirana za upotrebu kod kuće, na podu ili travi.
- Pre nego što položite podlogu na ravnu površinu, očistite je tako da nema oštrih ili sitnih predmeta koji bi mogli oštetiti proizvod i povrediti dete.
- Postavljanje podloge za igru na platformu, npr. sto, može biti opasno.
- Da biste izbegli povrede prilikom sklapanja i rasklapanja proizvoda, uverite se da deca nisu u njegovoj blizini.
- Ne pomerajte i ne podižite proizvod sa detetom unutra.
- Nikada nemojte koristiti gornju šipku za igračke kao ručku za nošenje.
- Imajte na umu rizik od otvorene vatre i drugih izvora toplote, kao što su električni šporeti, šporeti na plin koji se nalaze u blizini proizvoda.
- Ne koristite proizvod ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju.
- Ne koristite dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Pre upotrebe podloge, uklonite sve folije, kartone i druge vrste materijala za zaštitu proizvoda.
- Pre korišćenja podloge za igru, odrasla osoba treba da proveri tačnu instalaciju i tehničko stanje proizvoda. U slučaju oštećenja, prestanite da koristite proizvod i kontaktirajte proizvođača

Opis proizvoda

br.	Delovi	Količina
1	Podloga - osnova	1
2	Gornja šipka za igračke sa dva točka za pričvršćivanje (po jedan sa svake strane)	2
3	Karte (sa ogledalom)	13
4	Viseća lopta - zvečka	1

5	Viseća, šušakava igračka	1
6	Viseće ogledalo	1
7	Umirujuća loptica	1
8	Mekana igračka pričvršćena za podlogu	1

Montaža podloge

1. Otvorite paket i proverite da li su svi elementi u kutiji i da nisu oštećeni.
2. Raširite podlogu za igranje (B) na ravnoj površini.
OPREZ! Nikada ne postavljajte podlogu na podignutu površinu, jer ovo može biti opasno.
3. Priključite šipke (2) na podlogu igraonice (1) pomoću kukica za montiranje. Da biste to uradili, pričvrstite kuke za pričvršćivanje na četiri petlje na donjoj strani osnove podloge (slika A).
4. Okačite kuke i na njih pričvrstite viseću kuglu za zveckanje (4) šušakavu igračku (5) i viseće ogledalo (6) na plastične dijelove na rešetkama (2) (slika B). Sastavljena struktura treba da izgleda poput one prikazane na slici C. Terapijska lopta (7) može se koristiti za igranje na podmetaču za igranje.
5. Da biste zid postavili u uspravan položaj, pomerite krajnju ivicu zida prema centru podloge kao što je prikazano na slici D. Da biste osigurali konstrukciju, zaštitni uređaj provucite kroz petlju na dnu osnove podloge (sl.E). Uklonite kartice (3) iz plastičnog konektora. Gurnite kartice (3) u providne džepove.








Demontaža

1. Izvadite sve igračke iz rešetki (2) i kartice (3) iz džepova. Prikupite sve kartice i povežite ih plastičnim konektorom.
2. Otkočite zaštitu kartice sa osnove podloge (1).
3. Preklopite šipke (2) tako što ćete odvojiti kuke za pričvršćivanje od osnove igračke (1).
4. Preklopite osnovu podloge (1) i stavite sve komponente u kutiju.

Održavanje i čišćenje

Osnova podloge može se ručno prati.

Ne perite ostatak delova u mašini za pranje veša. Umesto toga, očistite ih vlažnom krpom.

	Ne prati. Proizvod održavati vlažnom krpom i blagim sapunom		Ručno pranje
	Ne izbeljavati		Ne sušiti u mašini za sušenje
	Sušiti na vazduhu		Ne peglati
	Ne čistiti hemijski		

Nemojte presavijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne skladištite u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do stvaranja plesni.

Skladištenje

Čuvati proizvod spakovan i van domašaja dece.



MANUFACTURER

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań